

お問い合わせ先について

プリンタードライバーのバージョンアップやプリンターが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

お買い上げいただいた販売店

- ・ 消耗品やオプション品のご購入について
 - ・ 故障時の修理について
- ※ 保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。

キヤノンホームページ

- ・ プリンタードライバーのバージョンアップ情報およびダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 商品のご紹介や各種イベント情報など
- ・ オンラインでの消耗品購入

<http://canon.jp/>

お客様相談センター

- ・ 技術的なご質問や本プリンターの取り扱い方法について
- ・ 消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合

お客様相談センター（全国共通番号）

050-555-90061

【受付時間】 <平日>9:00~20:00 <土日祝日>10:00~17:00
(1/1~3は休ませていただきます)

- ※ 上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

商標について
Canon、Canon ロゴ、LBP は、キヤノン株式会社の商標です。
その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。



RT5-0561-010


RT5-0561 (010) XX2010XXXX CANON INC. 2010 PRINTED IN VIETNAM

Scaterc LBP6700

Canon


Pocket Guide

Pocket Guide もくじ	1
給紙力セットに用紙をセットする	3
手差しトレイに用紙をセットする	5
用紙について	7
印刷を中止する	9
トナーカートリッジを交換する	11
定着ローラーを清掃する	13
用紙がつまったときは	15
メッセージランプが点灯している	17




ご使用前に
必ず本書をお読みください。
将来いつでも使用できるように
大切に保管してください。


給紙カセットに用紙をセットする P.3




手差しトレイに用紙をセットする P.5




用紙について P.7




印刷を中止する P.9




トナーカートリッジを交換する P.11




定着ローラーを清掃する P.13



用紙がつまったときは P.15



メッセージランプが点灯している P.17




目的の情報が見つからないときは

付属のCD-ROMに収められているe-マニュアルをご覧ください。

e-マニュアルでは、より詳しい説明を記載しております。


インストールしたe-マニュアルを表示する

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック



CD-ROMから表示する

- 1 付属の取扱説明書CD-ROMをコンピュータにセット
- 2 お使いの言語を選択
- 3 [CDから開く]をクリック




給紙カセットに用紙をセットする (普通紙／厚紙)

Point▶▶ 使用できる用紙の種類


・普通紙 (60～90 g/m²) ・厚紙 (91～120 g/m²)

※ ユーザー設定用紙のセット方法は、「e-マニュアル」を参照してください。(P.2)

1 給紙カセットを引き出す




2 用紙をセットする




用紙をセットするとき

■ セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動する


ロック解除レバーをつまみながら調整する



■ 印刷面を下にして、用紙を後端の用紙ガイドに合わせてセットする



3 給紙カセットをセットする



用紙のセット後、用紙サイズの登録を行ってください。

用紙サイズを登録する


次の手順で操作パネルから用紙サイズを登録してください。

■ [給紙選択] を押す



■ [▲]、[▼] で目的の給紙カセットを選択し、[OK] を押す

■ [▲]、[▼] で用紙のサイズを選択し、[OK] を押す




手差しトレイに用紙をセットする (普通紙／厚紙／はがき／封筒 など)


Point▶▶ 使用できる用紙の種類

- ・ 普通紙 (60～90 g/m²)
- ・ OHPフィルム
- ・ はがき
- ・ 厚紙 (91～199 g/m²)
- ・ ラベル用紙
- ・ 封筒


1 手差しトレイを開ける



2 用紙ガイドを移動する




3 用紙をセットして、用紙ガイドを合わせる



用紙のセット後、用紙サイズの登録を行ってください。

! 排紙された用紙がカールするとき


サブ排紙トレイを図のように開ける。




用紙サイズを登録する

次の手順で操作パネルから用紙サイズを登録してください。


■ [給紙選択] を押す



■ [▲]、[▼] で「手差しトレイ用紙サイズ」を選択し、 OK を押す



■ [▲]、[▼] で用紙のサイズを選択し、OK を押す



用紙について

使用できる用紙

本プリンターでは次の用紙を使用できます。

○:使用可能 ×:使用不可

用紙サイズ	給紙部			両面印刷
	手差しトレイ	カセット1	カセット2、3 (オプション)	
A4	○	○	○	○
B5	○	○	○	×
A5	○	○	○	×
A6	○	○	○	×
リーガル	○	○	○	○
レター	○	○	○	○
エグゼクティブ	○	○	○	×
ユーザー設定用紙 ^{*1}	○	○	○	○
はがき	○	×	×	×
往復はがき	○	×	×	×
4面はがき	○	×	×	×
封筒 洋形長3号	○	×	×	×
封筒 長形3号	○	×	×	×

^{*1} 使用できるユーザー設定用紙のサイズは、「e-マニュアル」を参照してください。

用紙種類	給紙部			両面印刷
	手差しトレイ	カセット1	カセット2、3 (オプション)	
普通紙 ^{*1} (60~74g/m ²)	○	○	○	○
普通紙 (初期値) ^{*1} (75~90g/m ²)	○	○	○	○
厚紙 (91~105g/m ²)	○	○	○	○
厚紙 (106~199g/m ²)	○	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}
OHPフィルム	○	×	×	×
ラベル用紙	○	×	×	×
はがき	○	×	×	×
封筒	○	×	×	×

^{*1} 再生紙も使用できます。

^{*2} 120g/m² までの厚紙を使用することができます。

はがきや封筒をセットするとき



は が き

はがき・往復はがき
 <印刷面を上>

4面はがき
 <印刷面を上>

封 筒

洋形長3号
 <表面を上>

※ ふたを閉じてセット

長形3号
 <表面を上>


※ ふたを開いてセット
 ふたを閉じてセットした場合、紙づまりや印字不良の原因になります

印刷を中止する

※ここではWindowsを例にしています。Macintoshの場合については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください

操作パネルで印刷を中止する

1 [ジョブ確認 / 中止]を押す



2 [▲]、[▼]でキャンセルするジョブを選択し、[OK]を押す

ジョブ確認/中止

1:user1 sample_1.pdf
2:user2 sample_2.pdf

[ジョブ確認 / 中止]を押して、次の画面が表示された場合は、[OK]を押してジョブをキャンセルします。

中止しますか？

OKキー:はい
戻る/左キー:いいえ

3 [▼]で「はい」を選択し、[OK]を押す


中止しますか？

いいえ
はい


コンピューターで印刷を中止する

1 コントロールパネルからプリンターフォルダーを開く

2 本プリンターのアイコンをダブルクリックする




3 中止したいジョブを右クリックして、ポップアップメニューから[キャンセル]を選択する




トナーカートリッジを交換する

Point▶▶ 対応するキヤノン純正トナーカートリッジ
Canon Cartridge 524 (キヤノントナーカートリッジ 524)
Canon Cartridge 524 II (キヤノントナーカートリッジ 524 II)

1 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出す




2 新しいカートリッジを保護袋から取り出す




※保護袋は捨てずに保管しておく

3 トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉める




トナーカートリッジをセットする前に

■トナーカートリッジを5～6回振る




■シーリングテープ(約50cm)を引き抜く

- ① 平らな場所に置く
- ② タブを折る
- ③ 引き抜く



曲げて引いたり、上向きや下向きに引っばらない

シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。




定着ローラーを清掃する

Point ▶ プリンターがオンライン状態になっていることを確認する


オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押してください。

1 手差しトレイにA4またはレターサイズ の用紙をセットする




▶ 手差しトレイに用紙を
セットする方法
▶ P.5

2 クリーニング用紙を印刷する




3 クリーニング用紙をセットして、 [オンライン]を押す




クリーニング用紙を印刷するとき


■ [ユーティリティ]を押す




■ [▲]、[▼]で「クリーニング」を選択し、[OK]を押す



■ [▲]、[▼]で「A4」または「LTR」を選択し、[OK]を押す



■ [▼]で「はい」を選択し、[OK]を押す



■ [オンライン]を押す

用紙がつまったときは

Point ▶▶ 電源を入れたまま作業を行うこと
プリンターの電源を切ると、印刷中のデータが消去されます。

■用紙がつまると…

ディスプレイにメッセージが表示されます。
表示にしたがって、用紙を取り除いてください。

用紙がつまりました。
右矢印が表示されているときは、右キーで次の手順を表示します。▶


操作パネルの[▶]を押すと、ディスプレイに紙づまりの除去手順のアニメーションが表示されます。

■用紙を取り除いても紙づまりのメッセージが消えないとき


プリンターの各部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いてください。

紙づまりが起きる場所

<前面>



<背面>



紙づまりの詳しい除去手順を確認したいとき
▶「e-マニュアル」を参照してください。P.2




前カバーエリアにつまっている用紙を取り除くとき

搬送ガイドから手を離さない

元の位置に戻すまで手を離さないでください。


■前カバーを開け、トナーカートリッジを取り出す

■奥または手前のガイドを持ち上げる



■つまっている用紙を取り除く

■それぞれのガイドをゆっくりと元に戻す



■トナーカートリッジを取り付け、前カバーを閉める

メッセージランプが点灯している

ディスプレイにメッセージが表示されている

「E001-nnnn」や「E003-nnnn」が表示されているとき


E001-nnnn

E003-nnnn

サービスを手配してください。

サービスを手配するとき

- 1 エラーコードを書きとめる
- 2 コンピューターの電源を切る
- 3 プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外す



電源を切ったあとは絶対に電源を入れないでください。


- 4 お買い求めの販売店に症状をご連絡して、サービスを手配する
※ご連絡の際に、1で書きとめたエラーコードをお知らせください。

「Ennn-nnnn」や「F9-nn PWR OFF>ON」が表示されているとき

E001-nnnn

F9-nn PWR OFF>ON

■電源を入れなおしてください。



■電源を入れなおしたあと…

エラーコードが表示されなくなった場合
そのままご使用になれます。

再度エラーコードが表示された場合
サービスを手配してください。

その他のメッセージが表示されているとき

トナーをセットしてください。

▶「e-マニュアル」を参照して、
メッセージに応じた処置を行っ
てください。
☞ P.2